



RECOLLIDA D'ORINA ESPONTÀNIA

Pacients adults/nens

Bàsic, sediment i/o cultiu i bioquímica, test embaràs, tòxics en orina

1



En llevar-se i abans d'orinar, rentar-se les mans i els genitals amb aigua i sabó.

2



Obrir el contenidor de recollida i posar la tapa amb la cànula mirant cap amunt.

3



PRECAUCIÓ: no tocar la cànula de la tapa.

4



Rebutjar el primer raig d'orina al WC, recollir el següent en el contenidor i acabar d'orinar en el WC.

5



Tancar el contenidor i invertir 3-5 vegades.

6



Retirar l'adhesiu de la tapa
No tocar la tapa amb els dits

7



No destapar els tubs.

8



Pressionar el tub sobre l'agulla gris i mantenir-lo pressionat fins que estigui ple.

El tub mai s'omplirà fins a dalt.

Portar els tubs al seu centre de salut.

